

Instrukcja bezpieczeństwa dla gramofonów

1. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Stabilne ustawienie:**
 - Ustaw gramofon na płaskiej, stabilnej i wibracyjnie izolowanej powierzchni, aby uniknąć zakłóceń w odtwarzaniu i uszkodzeń mechanicznych.
- **Obsługa ramienia i igły:**
 - Zawsze delikatnie podnoś i opuszczaj ramię gramofonu, aby chronić igłę i płyty winylowe przed zarysowaniami.
- **Ostrożność podczas odtwarzania:**
 - Unikaj dotykania płyt winylowych w obszarze rowków dźwiękowych, aby zapobiec ich zabrudzeniu i uszkodzeniu.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Źródło zasilania:**
 - Podłącz gramofon wyłącznie do zasilania zgodnego z napięciem wskazanym przez producenta.
 - Używaj stabilnego źródła energii, aby uniknąć przepięć i zakłóceń.
- **Odłączanie od prądu:**
 - Wyłącz gramofon i odłącz go od zasilania, gdy nie jest używany przez dłuższy czas lub podczas burz.
- **Zabezpieczenie przed wilgocią:**
 - Unikaj używania gramofonu w wilgotnych miejscach i chroń go przed zalaniem.
 - Nie podłączaj urządzenia do zasilania, gdy gramofon, przewody lub wtyczka są wilgotne. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia gramofonu.

3. Ochrona sprzętu

- **Czyszczenie:**

- Regularnie czyść igłę, talerz gramofonu i obudowę za pomocą odpowiednich akcesoriów, takich jak szczoteczki antystatyczne i miękkie szmatki.
 - Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani mokrych ściereczek.
 - **Pokrywa ochronna:**
 - Podczas nieużywania gramofonu trzymaj go pod osłoną (np. pokrywą pyłoszczelną), aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.
 - **Unikaj wstrząsów:**
 - Nie przesuwaj ani nie przenoś gramofonu podczas odtwarzania płyty, aby uniknąć uszkodzenia igły i płyty.
-

4. Podłączanie i konfiguracja

- **Kable:**
 - Używaj oryginalnych kabli zasilających i sygnałowych. Sprawdzaj regularnie, czy są w dobrym stanie technicznym.
 - **Masa gramofonu:**
 - Jeśli gramofon wymaga uziemienia, upewnij się, że przewód masowy jest prawidłowo podłączony, aby uniknąć zakłóceń dźwięku (brumu).
 - **Wyważenie ramienia:**
 - Ustaw prawidłowo przeciwwagę ramienia i siłę nacisku igły zgodnie z zaleceniami producenta dla danej wkładki gramofonowej.
-

5. Bezpieczeństwo płyt winylowych

- **Przechowywanie:**
 - Przechowuj płyty pionowo w odpowiednich okładkach, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego.
- **Czyszczenie płyt:**
 - Przed każdym odtworzeniem oczyść płyty antystatyczną szczotką, aby zapobiec przenoszeniu zanieczyszczeń na igłę.
- **Unikaj uszkodzeń:**

- Nie dotykaj powierzchni odtwarzanej płyty, aby uniknąć tłustych śladów i zabrudzeń.
-

6. Postępowanie w przypadku awarii

- **Problemy z odtwarzaniem:**

- Jeśli gramofon nie odtwarza poprawnie (np. przeskakuje igła), sprawdź stan igły i płyt winylowych oraz upewnij się, że talerz obraca się równomiernie.

- **Nie naprawiaj samodzielnie:**

- W przypadku awarii mechanicznych lub elektrycznych skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Próby samodzielnej naprawy mogą unieważnić gwarancję lub uszkodzić gramofon. Jeżeli decydujesz się na samodzielną naprawę, bezwzględnie wyłącz gramofon i odłącz go od zasilania.
-

7. Uwaga na dzieci i zwierzęta

- **Zabezpiecz gramofon:**

- Ustaw gramofon w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia sprzętu lub płyt winylowych.

- **Pokrywa ochronna:**

- Trzymaj pokrywę zamkniętą, gdy gramofon nie jest używany, aby zapobiec ingerencji dzieci lub zwierząt.

- **Opakowanie gramofonu:**

- Opakowanie gramofonu nie służy do zabawy dla dzieci i zwierząt. Wszelkie elementy foliowe opakowania należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt, ze względu na ryzyko uduszenia.
-

8. Unikaj ekstremalnych warunków

- **Temperatura i wilgotność:**

- Umieść gramofon w suchym pomieszczeniu o umiarkowanej temperaturze (między 10°C a 30°C).

- **Promieniowanie słoneczne:**

- Chronić gramofon przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby uniknąć odkształcenia obudowy i płyt.

Przestrzeganie powyższych zasad zapewni długą żywotność gramofonu i wysoką jakość dźwięku podczas odtwarzania płyt winylowych. Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych sytuacji, które mogą mieć miejsce. Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z gramofonem podczas instalacji, konserwacji i obsługi spoczywa na użytkowniku.